





MK18Mod1


BOLT airsoft

組み込み説明書



株式会社セキトー






⑯リコイルウェイトの頭に追加パーツを1つ ⑯もう1つの追加パーツを、⑮ではめた追加
はめ、ハンマーで軽く叩き込みます パーツに重ねます ⑰2つをまとめて、ハンマーで軽く叩き込み ⑯追加パーツのフチを少しづつハンマーで叩
き、奥まで追加パーツを叩き込みます ⑯2つの追加パーツがはまったリコイルウェ
イトの様子です



⑯ストックチューブにリコイルユニットを戻し
ます ※⑭で外したバッファー・スプリング
は絶対にストック内に戻さないでください! ⑯ストックチューブをフレームにゆるめに取
り付けます ⑯ストックチューブの溝とストックチューブ・
ロックリングの切りかき部分から、ワイ
ヤーを通します ⑯ワイヤーの接続部分は、乱暴に扱うと、
破れたり抜けたりするのでご注意ください ⑯ストックチューブの溝が真下に来るよう、
ストックチューブを締め込みます



⑯ワイヤーが溝からはみ出しているか確認
し、ストックチューブ・レンチでストック
チューブ・ロックリングを閉めこみます ⑯溝にあわせて、ワイヤーカバー B をストッ
クチューブ・ロックリングにはめ込みます ⑯ワイヤーカバー A をネジ留めします
⑯ワイヤーにコネクタを取り付けます ※プラ
ス/マイナスを間違えないようご注意くだ
さい ⑯ストックを取り付け、完了